# MANUAL DO USUÁRIO - SIO

## SINALIZADOR TERRESTRE A - SIO SunLab Power®





Av. Francisca de Paula Pereira, 450. Bragança Paulista. SP Brasil **55-011-4035-2500** 

www.sunlab.com.br



Rev. 05/2011

Os Sinalizadores de Apoio Terrestre da linha SIO, fabricados pela SunLab Power®, foram desenvolvidos para auxiliar nas operações noturnas em estradas, ruas, estacionamentos, etc.

Funcionam como indicadores de direção, perigo ou de atenção, aplicáveis sobre qualquer obstáculo ou superfície.

Projetados para instalação na horizontal – <u>SIOB</u>: fixado em eletrodutos, cones, canos ou semelhantes (visão lateral) ou como <u>SIOV</u>: para instalação em superfície plana onde a visualização é frontal.

O perfil "slim" ocupa pouco espaço e é de fácil instalação. Baixíssimo consumo e com programa contendo diferentes tipos de piscadas, selecionáveis para cada aplicação.

Leia este manual para conhecer melhor o equipamento antes de instalar.



Tecnologia produzida no Brasil.

Qualidade, manutenção e assistência garantida

### SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULOS

A sinalização de obstáculos tem a finalidade de reduzir os perigos para o trafego, indicando a presença de perigo, alteração de mão de direção, alertar a atenção do condutor ou transeunte através da sinalização luminosa.

A linha **SIO** da SunLab Power® é projetada para atender às diferentes necessidades de apoio à **sinalização terrestre**, utilizando-se da mais avançada tecnologia em emissão de luz.

Com potentes LEDs, apresenta vários recursos de lampejos, facilidade de alimentação elétrica e grande autonomia, devido ao baixo consumo. A segurança, alta resistência a choques mecânicos, baixa manutenção e facilidade de operação, se traduz em praticidade, maior vida útil, eficiência e custos reduzidos.

### APLICAÇÃO DO PRODUTO

As balizas (sinalizadores luminosos) são colocadas em posições bem visíveis de modo a definir a forma geral do objeto, antecipando a visão de existência, quando aplicadas a obstáculos perigosos, sinalizando como PERIGO ou ATENÇÃO. Para desvios, mostrando a direção a seguir e balizando vagas ou locais de parada em estacionamentos. As balizas devem ser, preferencialmente, identificáveis de todas as direções pelas quais um condutor ou transeunte possa se aproximar.

### DESCRIÇÃO DOS SINALIZADORES

A tecnologia de iluminação em estado sólido revoluciona por sua versatilidade e economia. Leve e compacto, o sinalizador é constituído por circuito eletrônico, alojado em corpo de alumínio (SIOB) ou plástico ABS (SIOV) e lente em PPA, resistentes a raios UV.

O circuito é micro-controlado e programado para oferecer 9 diferentes emissões luminosas de acordo com a aplicação desejada.

Proporciona uma iluminação potente, com opções nas cores: vermelho, verde, amarela, azul ou branca.

A temperatura máxima de trabalho do SIO é de 70 graus centígrados.

Mais segurança e não oferece riscos de deterioração, acidentes com choque elétrico ou térmico.

<u>Luz imediata</u>: emissores de luz LED não necessitam de aquecimento ou espera para iniciar a iluminação. O piscar não reduz sua vida útil, ao contrário de lâmpadas convencionais.

Utilize a alimentação em 12 Volts, corrente contínua (bateria) diretamente, ou em 110/220 Volts AC, através de fonte de alimentação AC/DC. Permite a instalação em qualquer local, mesmo sem rede elétrica, se utilizado com bateria e/ou painéis solares fotovoltaicos.

### INSTALAÇÃO

### NÃO EXECUTE A INSTALAÇÃO CASO EVIDENCIE ALGUM DEFEITO OU SE JULGUE INAPTO A FAZÊ-LO.

A instalação elétrica pode ser independente ou em conjunto. De uma forma ou de outra, deve respeitar a polaridade + e - dos fios.

Para conectar vários SIOs, (Figura 1), conecte-os em paralelo (positivo com positivo – negativo com negativo), ou seja, conecte os fios respeitando as cores, juntando os de cor VERMELHA com VERMELHA (POLARIDADE POSITIVA) e os de cor PRETA com PRETA (POLARIDADE NEGATIVA).

### **CARACTERÍSTICAS**

### **SINALIZADORES SIO**




Versátil nas opções para ser energizado:

- 110/220 Volts através de fonte conversora AC/DC ou com bateria de 12 Volts.
- A instalação com bateria substitui os "no-breaks".
- Potentes emissores de luz LED, de estado sólido, proporcionam durabilidade de 100.000 horas de uso.
- Baixo consumo; Alimentado em corrente contínua e baixa tensão, além da segurança, permite a instalação em locais remotos, sem rede elétrica.
- Permite a utilização de painéis solares fotovoltaicos, dispensando outras fontes de energia. Não necessita de manutenção ou troca de lâmpada.
- Sua durabilidade aproximada é de 15 anos, funcionando 12 horas por dia. Circuito totalmente eletrônico, sem peças de desgaste.
- Várias cores de luz e programas de lampejos.

**SIOV 30 - CÓDIGO 981.108:** é um sinalizador de visualização FRONTAL. Fixa-se em superfície plana, na vertical. Utilize parafusos com diâmetro de 4 mm.

O **SIOB 35 - CÓDIGO 981.109** é de visualização LATERAL. Fixa-se em eletroduto, tubo ou similar. Rosqueie o sinalizador pela rosca ¾" NPT do tubo condutor.



O conector fornecido também é polarizado, ou seja, só se encaixa de um lado.

Ao instalar o outro lado do conector, tome cuidado para NÃO INVERTER a polaridade. Observe que o conector só se junta em uma única posição.

### OPÇÕES de DIFERENTES INSTALAÇÕES


### Modelo SIO diretamente na bateria (fig.2)

Utilize somente em baterias 12 Volts. Esta fornecerá a energia necessária, além de estabilizar e proteger o sinalizador de surtos e picos provenientes da rede externa.

### Para instalar:

- 1) Basta conectar o sinalizador na bateria, respeitando a polaridade.
- Instale o fio do botão de pulso (verde e branco), para o modelo SIOB, ou aperte o botão respectivo no SIOV e,
- 3) Selecione o programa com o sinal desejado.

A recarga de bateria pode ser feita através de carregadores de bateria inteligentes, de fabricação da SunLab Power. Veja abaixo.



### Recomendação da espessura do fio de alimentação do sinalizador:


- 1) Verifique a bitola de fio. A espessura deve respeitar a corrente máxima da carga de consumo. (ABNT NBR 6148).
- 2) Para conexão de vários sinalizadores, recomendamos cabos PP, condutores em paralelo com isolação mínima de 700 Volts.
- 3) Faça a conexão através do plug fornecido com o sinalizador.

### Modelo SIO com conversor 110/220 AC/DC (fig.3)

O SIO pode ser energizado através de conversor AC/DC e conectado a uma rede 110/220 AC.

### Para instalar:


- 1) Verifique se a tensão da rede é a mesma do conversor.
- Conecte o sinalizador ao conversor e este, diretamente à rede elétrica. Através do conversor AC/DC a eletricidade será transformada de 110 ou 220 Volts em 12 Volts DC.
- Instale o fio do botão de pulso (verde e branco), para o modelo SIOB, ou aperte o botão respectivo no SIOV e,
- 4) Selecione o programa com o sinal desejado.



### Características

### Cuidados a serem tomados

- Utilize ferramentas isoladas, mantendo-se em solo seco e com as mãos secas.
- A combinação de diferentes condições de erros pode danificar o equipamento. Sempre corrija um erro antes de continuar a instalação.
- Observe as recomendações de segurança. Quando houver dúvida, consulte-nos.
- Tome cuidado para NÃO INVERTER a polaridade.
   Observe que o conector só se junta em uma única posição.



## NUNCA INVERTA A POLARIDADE, SOB RISCO DE CURTO-CIRCUITO

Verifique a bitola de fio. A espessura deve respeitar a corrente máxima da carga de consumo.

Quanti- dade	Corrente	Fiação mm²
8 un.	5 A	0,75
16 un.	10 A	1,5
32 un.	20 A	4,0
48 un.	30 A	6,0

### Modelo SIO com controlador de carga CRC e bateria (fig.4)

O CRC é um carregador e controlador de carga de bateria inteligente, produzido pela SunLab Power, que oferece a condição de energizar a vários sinalizadores, carregando bateria(s) simultaneamente e conectado a uma rede 110/220 AC.

### Para instalar:

- Verifique se a tensão da rede é a mesma do CRC.
- Conecte o controlador CRC à bateria 12 Volts. Aguarde 10 segundos até estabilizar.
- Conecte o plug respectivo do CRC na rede elétrica;
- 4) Conecte o sinalizador SIO à saída auxiliar do CRC ou diretamente à bateria.
- 5) Instale o fio do botão de pulso (verde e branco), para o modelo SIOB, ou aperte o botão respectivo no SIOV e,
- 6) Selecione o programa com o sinal desejado.

### Modelo SIO com painel solar (fig.5)

O SIO pode ser energizado através de sistema solar, conectado ou não à rede elétrica. Para maiores informações recomendamos ler as instruções contidas no Manual de Instalação do Sistema Solar, que acompanha o produto ou faça o download em www.sunlab.com.br.

### Para instalar:

- 1) Conecte o sinalizador na saída do controlador de carga;
- Instale o fio do botão de pulso (verde e branco), para o modelo SIOB, ou aperte o botão respectivo no SIOV e,
- 3) Selecione o programa com o sinal desejado.




Fig.5

Fig.4

110/220

TOQUE	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	LAMPEJO	RITMO
0	STAND-BY	Permanece ou altera para o modo "stand by" até o próximo toque		
1	PROGRAMA 1	DIREÇÃO	1 LONGO + 1 RÁPIDO	LENTO
2	PROGRAMA 2	PREFERÊNCIA	4 RÁPIDOS + 2 LONGOS	CADENCIA
3	PROGRAMA 3	RANDÔMICO	VARIADOS	VARIADO
4	PROGRAMA 4	SOCORRO	3 RÁPIDOS 3 LONGOS	CADENCIA
5	PROGRAMA 5	ATENÇÃO	ISOFASE	CADENCIA
6	PROGRAMA 6	ATENÇÃO	ROTAÇÃO	LENTO
7	PROGRAMA 7	ATENÇÃO	ROTAÇÃO	RÁPIDO
8	PROGRAMA 8	PERIGO	FLASH	RÁPIDO
9	PROGRAMA 9	PERIGO	FLASH	MUITO RÁPIDO

### Características

### **OPERAÇÃO**

Após a instalação na energia e instalar ao fio de comando do botão pulsante (SIOB), programe o SIO no lampejo desejado (veja tabela).

Basta apertar o botão por 2 segundos e soltar.

programas serão mostrados seqüencialmente. sinalizador possui primeira posição como "stand-by", ficando espera, aguardando próximo comando. Nessa posição seu consumo muitíssimo pequeno.


Para programar vários SIOs ao mesmo tempo, conecte os fios de comando em paralelo e estes a um botão de pulso (como os de uma campainha).






SIO-V






### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Dimensões (mm):





SIO-V	SIO-B

Modelo	SIO-V	SIO-B	
Código do produto	981.108	981.109	
Tensão de alimentação (Vdc)	12 Volts CC ou 110/220 Vac c/ conversor opcional		
Corrente nominal	0,6 A		
Acionamento	manual via push-botton		
Consumo médio	8 Watts		
Emissores de luz	4 a 8 power LED	4 power LED e 8 LED Sunlux	
Intensidade mínima (cd)	1.830 cd (vermelho) / 4.900 cd (branco)		
Temperatura ambiente	-30° a +75° C		
Temperatura de trabalho	80° C		
Cores opcionais	amarelo/ vermelho/ azul/ branco ou verde.		
Lente	PPA resistente a UV		
Acompanha	Sinalizador e conector para conexão.		
Dimensões (mm)	130 Ø x 55	106 Ø x 70	
Peso	110 g.	120 g.	
Classe de proteção	IP66 Norma IEC529		
Garantia	1 (Hum) ano		
Vida útil estimada (MTBF)	100.000 h		

### TERMOS DA GARANTIA

A SunLab Power - divisão da Lábramo Centronics Ind. e Com. Ltda. garante que este produto está isento de defeitos e tem o funcionamento adequado ao que se propõe.

Esta GARANTIA cobre o direito ao consumidor de conserto ou troca por outro equipamento equivalente, em caso de defeito de fabricação, dentro do prazo estabelecido de 1 (hum) ano, contados a partir da data da aquisição, comprovada pela nota fiscal ou documento fiscal equivalente.

Para o uso do direito à GARANTIA, o cliente ou revendedor deverá comunicar previamente a SunLab Power, da ocorrência de defeito e obter orientação de como proceder à remessa e obtenção do número de protocolo para a manutenção (RMA). Não serão recebidos produtos sem o referido RMA autorizante.

Não estão cobertos por esta GARANTIA:

- Danos causados por queda de raio, tempestades, incêndio ou inundações, assim como qualquer outro fenômeno resultante de acão da natureza.
- Danos advindos de guerra, rebelião ou atos de vandalismo.
- Dano causado por defeito em equipamento ou ato de terceiro.
- Por uso impróprio ao aqui recomendado.
- Danos advindos de erro de projeto, instalação ou dimensionamento do sistema, quando não executado pela SunLab Power ou empresa formalmente autorizada.

A garantia se rescinde caso o circuito seja violado ou alterado por serviço ou conserto executado por pessoas não autorizadas.

Para obter maiores dados sobre a garantia acesse a internet no endereço:

### http://www.sunlab.com.br/garantia.htm

Outras especificações técnicas podem ser consultadas diretamente pela internet no site da SunLab Power – divisão da Lábramo Centronics, ou solicitado pelo SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente 0800-160053 ou via fax ou correio enviado ao nosso endereço.

ACÃC



Av. Francisca de Paula Pereira, 450. Distrito Indl. III. Bragança Paulista. São Paulo. Brasil.

Telefone: 55 11 4035-2500 Fax: 55 11 4035-5428 CNPJ.: 52.887.841/0001-66 Empresa 100% brasileira. SAC.: 0800-160053

E\_mail: sunlab@sunlab.com.br

Todos os direitos de autoria e copia são da Lábramo Centronics Indústria e Comercio Ltda, Sua reprodução ou divulgação são PROIBIDAS sem a autorização expressa e formal da empresa. Todas as informações e dados podem sofrer alterações, devido a constante evolução da tecnologia e melhorias sobre o produto.

Site: www.sunlab.com.br

As marcas, produtos e informações aqui apresentados são propriedades da Lábramo Centronics Ind. e Com. Ltda. protegidas pelos registros de marcas e patentes no Brasil e exterior e pela lei de direitos autorais da Republica Federativa do Brasil.